

Hood

Hood for MotionProtect Outdoor protege los sensores del sistema antienmascaramiento de la lluvia y la nieve

Cómo funciona el sistema antienmascaramiento

Cada vez que el detector se coloca en el soporte SmartBracket, el sistema antienmascaramiento se autocalibra. Si el campo de visión de los sensores antienmascaramiento está bloqueado por algún objeto o con pintura, MotionProtect Outdoor activa una alarma.

[Más información sobre el sistema de antienmascaramiento](#)

Una tormenta de nieve no será un obstáculo

Además de los intrusos, la nieve puede interferir con el funcionamiento normal del detector. Puede adherirse a los sensores antienmascaramiento, bloquear el campo de visión y provocar una falsa alarma. La cubierta protege MotionProtect Outdoor durante una nevada.

La lluvia no será un drama

Los sensores antienmascaramiento reaccionan a la pintura en aerosol. Pero una exposición prolongada a las fuertes lluvias puede crear interferencias. La cubierta protege MotionProtect Outdoor durante una tormenta eléctrica para evitar cualquier alboroto relacionado con falsas alarmas.

Seguridad para exterior resistente a la intemperie

MotionProtect Outdoor detecta intrusos en la zona protegida. El detector está diseñado para proteger los exteriores de casas, depósitos, zonas de reparto y áreas reservadas. Con el algoritmo digital LISA, MotionProtect Outdoor ignora mascotas y ramas que se mueven.

- De -25°C a +60°C
- Hasta 5 años de duración de la batería
- Inmunidad a mascotas

Sin necesidad de desmontar

La cubierta se puede conectar a MotionProtect Outdoor sin desmontar el detector del soporte. El accesorio viene con todo lo que necesita para la instalación.

Especificaciones técnicas

Clasificación	Cubierta para MotionProtect Outdoor
Método de montaje	Cinta Dual Lock
Materiales	Polycarbonato
Rango de temperatura de funcionamiento	De -25°C a +60°C
Humedad de funcionamiento	Hasta 100%

Dimensiones	110 × 96 × 90 mm
Peso	71 g
Garantía	<p>Los dispositivos Ajax tienen una garantía de 2 años después de la fecha de compra. Si el dispositivo no funciona correctamente, debería contactar primero con el servicio de soporte: en la mitad de los casos los problemas técnicos se pueden resolver de forma remota!</p> <p>Más información</p>
Contenido	<p>Hood for MotionProtect Outdoor Cinta Dual Lock Guía rápida</p>