

ExternalAntenna

Antena para LTE o comunicación por radio

| | |
|--------------------------------|--|
| Características clave | Canales de comunicación 2G/3G/LTE Jeweller Wings Frecuencias de funcionamiento 698–960 MHz 1.710–2.690 MHz Conector SMA |
| Protección antisabotaje | Detección de rotura de la antena externa Un sistema Ajax es capaz de detectar la rotura de una antena externa y notificar a los usuarios y a la empresa de monitorización. |
| Instalación | <ul style="list-style-type: none">La antena se conecta a los canales de comunicación del hub y sale afuera a través de los orificios en la carcasa del hub.La antena se fija a la superficie mediante una cinta adhesiva de doble cara previamente aplicada. |
| Carcasa | Dimensiones 115.6 × 21.7 × 5.8 mm 4.55" × 0.85" × 0.23" Longitud del cable 3.000 mm Peso 41 g 1.45 oz Rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a +85 °C de -40 °F a 185 °F Humedad de operación hasta 95% |
| Colores | Negro |
| Kit completo | ExternalAntenna Guía rápida |
| Garantía | 24 meses |