

Button

Botón de alarma inalámbrico/botón inteligente

Alarmas con gran cantidad de datos, comandos rápidos como un rayo

Button notifica inmediatamente a una central receptora de alarmas sobre una intrusión, una fuga de gas o un incendio. Con un solo clic puede solicitar ayuda médica e informar a los familiares sobre un repentino deterioro de la salud. En modo de pánico, el dispositivo admite 4 tipos de alarmas. Estas definen el código del evento enviado a una central receptora de alarmas y el texto de notificación recibido por los usuarios. Se garantiza una adecuada respuesta de alarma. Además, Button puede gestionar los electrodomésticos inteligentes activando escenarios con solo un doble clic.

Botón de pánico	Alarma de incendio	Botón de alerta médica	Alarma de gas	Gestión de hogares inteligentes
-----------------	--------------------	------------------------	---------------	---------------------------------

Botón de pánico para casos de emergencia

Pulse el botón de pánico para llamar instantáneamente a una patrulla de la central receptora de alarma y alertar a todos los usuarios del sistema sobre el peligro.

Provoca alarma

Una vivienda independiente. El sonido de un vidrio roto y voces desconocidas despiertan a los propietarios en mitad de la noche. En lugar de agarrar un bate de beisbol, ellos presionan el Button para que la patrulla de seguridad se encargue de los ladrones.

Pedir refuerzos

Un guardia de seguridad patrulla el área. Alguien lo sujeta por detrás y le cubre la boca. El guardia no puede pedir ayuda, es una situación difícil. Pero el clic de un botón de pánico envía refuerzos hacia él.

Prevenir un robo

Un ladrón exige poner el dinero en una bolsa. El cajero abre la caja registradora, que cuenta con un botón de pánico, dócilmente. Sus dedos presionan discretamente el Button para provocar una alarma silenciosa. El ladrón no saldrá de la tienda con el dinero en efectivo.

Proteger a los niños

Suena el timbre de la puerta. Un extraño insiste en que lo dejen entrar. Los niños están en casa solos. Ellos saben que no deben abrir la puerta e inmediatamente presionan el Button. El sistema Ajax activa simultáneamente la sirena y alerta a los padres y a la compañía de seguridad.

Minimice los daños por incendio

El tiempo es esencial cuando se trata de una emergencia por incendio. Button permite a la gente dar la alarma de incendio en las primeras etapas: cuando notan cables que echan chispas o huelen algo que se está quemando. Incluso antes de que se activen los detectores contra incendios.

Informe sobre una fuga de gas

Button permite que los usuarios, simultáneamente, notifiquen a una central receptora de alarmas sobre una fuga de gas y usen un escenario para encender un extractor.

Botón de alerta médica

Sujete Button a cuerda o colóquelo junto a la cama de una persona cuyo estado de salud requiera un control constante. Con un clic se solicita una ambulancia.

Control remoto para el hogar y la oficina

Apague las luces, encienda los electrodomésticos, baje las persianas enrollables o abra la puerta con un solo clic. Button está siempre a mano para ayudarle a controlar las cosas.

Deshazte de la rutina

Haga clic en Button mientras cierra la tienda por la noche. Está colocado justo al lado de la puerta de entrada para que pueda evitar la rutina tediosa. Apague las luces de la casa, la iluminación del escaparate de la tienda y todos los carteles simultáneamente. A la mañana siguiente, haga clic una vez más para preparar su negocio y dar la bienvenida a los nuevos clientes.

Abre la puerta de garaje

Fije el Button en un tablero para controlar las puertas desde su automóvil. Los intrusos no podrán simular la señal del Button con un capturador de código.

Cierra las puertas y ventanas

Pulse Button una vez para activar el modo casa-fortaleza: baje las persianas enrollables y active todas las cerraduras eléctricas. Manténgalo pulsado para encender la iluminación nocturna.

Muestra el camino

Instale el Button junto a la cama de su hijo para que pueda encender fácilmente una luz tenue para ir al baño o al cuarto de sus padres.

Sin falsas alarmas

La carcasa del Ajax Button está diseñada para evitar falsas alarmas incluso si se acuesta o se sienta sobre el botón. Para evitar aún más las falsas alarmas, puede configurar Button para que reaccione solo con un doble clic o una pulsación larga.

Garantiza el envío de alarmas

El botón de pánico Ajax se comunica con un hub mediante el protocolo de radio Jeweller a una distancia de hasta 1300 m. Una vez que envía una alarma, verá un parpadeo verde. Jeweller cifra todos los datos transmitidos. En caso de interferencia de señal o inhibición de radio, el sistema Ajax cambia la frecuencia de radio y les notifica a usted y a la compañía de seguridad acerca de la situación.

- Rango de señal de hasta 1300 m
- Confirmación de envío de señal
- Cifrado con un algoritmo AES modificado

- Saltos de frecuencia

Instalación sin inconvenientes

Escanee el código QR usando la app de Ajax para registrar su Button. Luego, puede sujetarlo en un llavero, colgarlo al cuello o fijarlo con una cinta de doble faz en cualquier lugar de la casa, oficina o tienda.

1. Escanee el código QR
2. Mencione su Button
3. Manténgalo cerca

Especificaciones técnicas

Clasificación	Botón de pánico de radio dirigido
Compatibilidad	Funciona con hub Ajax y ReX con OS Malevich 2.7.102 y posteriores
Prevención de falsas alarmas	Sí, en el modo Pánico
Número de botones	1
Transmisión de alarma	No más de 0,15 s Activo desde el primer clic (sin necesidad de activarlo)
Tipos de alarmas ajustables	Intrusión Incendio Asistencia médica Botón de pánico Gas
Tecnología de radio Jeweller	Rango de comunicación con un hub: hasta 1300 m en zonas abiertas Canal de comunicación bidireccional Frecuencias de funcionamiento: 868.0-868.6 MHz Potencia de salida de radiofrecuencia autoajustable: hasta 20 mW Cifrado por bloques basado en algoritmo AES Saltos de frecuencia Leer más sobre Jeweller >
Alimentación	Batería CR2032 Voltaje de la fuente de alimentación: 3 V Duración de la batería: hasta 5 años
Rango de temperatura de funcionamiento	De -10°C a +40°C
Humedad permisible	Hasta 75%
Clasificación de protección	IP55
Dimensiones	47 x 35 x 13 mm
Peso	16 g

Garantía	Reparación y sustitución hasta 24 meses después de la fecha de compra. Las pilas no están cubiertas por la garantía. Más información >
Equipo completo	Botón de pánico Button Batería CR2032 preinstalada Cinta adhesiva de doble cara Guía rápida