# **SpaceControl**

Un mando para controlar los modos de seguridad. Cuenta con un botón de pánico para enviar alarmas a su círculo interno y una compañía de seguridad en caso de problemas.

- Autenticación para evitar falsificación
- Detección de inhibición y cifrado de los canales de comunicación
- Comunicación bilateral

Pide ayuda en caso de	Activa los modos de alarma total o	Comunica la ejecución del
emergencia	parcial	comando con una luz indicativa

### Principio de funcionamiento

El dispositivo controla los modos de seguridad y envía una señal de alarma a la Central Receptora de Alarmas (CRA) al pulsar los botones del mando.

#### Características

La autenticación previene el reemplazo del dispositivo y falsas alarmas.

### Conexión y activación

Listo para funcionar directamente desde la caja: la batería ya está instalada, por lo que no hay necesidad de desmontar el detector. Con tan solo un clic, se puede conectar a la unidad central (hub) en la aplicación de su dispositivo móvil.

## Especificaciones técnicas

Clasificación	Mando de cuatro botones con indicación de entrega de comando
Compatibilidad	Funciona con Ajax <u>hub</u> , <u>repetidores de señal</u> , <u>ocBridge Plus</u> , <u>uartBridge</u>
Número de botones	4
Protección contra clic accidental	Sí, largo o doble clic (la versión del firmware es 5.54.1.0 o superior. Fecha de producción del 19 de marzo de 2020)
Desactivación del botón de pánico	Disponible
Fuente de alimentación	Batería: Batería CR2032 Voltaje de la fuente de alimentación: 3 V

	1
	Duración de la batería: hasta 5 años
Tecnología de radio Jeweller	Rango de comunicación con la unidad central: hasta 1300 m en espacios abiertos Comunicación bilateral entre dispositivos Frecuencias de funcionamiento: 868.0-868.6 MHz Potencia de salida de radiofrecuencia autoajustable: hasta 20 mW Cifrado por bloques basado en algoritmo AES Período de escaneo del detector: 12–300 s  Leer más sobre Jeweller >
Rango de temperaturas de funcionamiento	De -25°C a +50°C
Humedad permisible	Hasta 95%
Dimensiones	65 × 37 × 10 mm
Peso	13 g
Certificación	Grado 2, CE
Garantía	Reparación y sustitución hasta 24 meses después de la fecha de compra. Las pilas no están cubiertas por la garantía.
Equipo completo	Mando SpaceControl Batería CR2032 (preinstalada) Guía del usuario