

Holder for DoubleButton | Button

Soporte para fijar Button o DoubleButton en superficies

Siempre a mano

Holder ayuda a instalar el botón de pánico en un lugar rápidamente accesible ante alguna emergencia, y hace aún más práctico el uso del control remoto para escenarios. El dispositivo inalámbrico seguirá siendo portátil: el botón se puede sacar rápidamente del soporte y utilizarlo como mando.

Diseñado por perfeccionistas

El diseño del soporte no compromete la ergonomía del botón y proporciona un ajuste seguro. Podría fijarse a una superficie con dos tornillos o con cinta adhesiva de doble cara: gracias a la gran área plana, incluso este método de instalación es confiable. [Button](#) y [DoubleButton](#) se ponen y se sacan del soporte en un solo movimiento. No es necesario utilizar herramientas ni perder tiempo.

Especificaciones técnicas

Color	Blanco/negro
Materiales	Plástico
Rango de temperatura de funcionamiento	De -10°C a +40°C
Humedad de funcionamiento	Hasta 75%
Dimensiones	47.1 × 37.9 × 14.2 mm
Peso	3.5 g
Garantía	Reparación y sustitución hasta 24 meses después de la fecha de compra. Si el dispositivo no funciona correctamente, le recomendamos que contacte primero con el servicio de soporte, ya que los problemas técnicos se pueden resolver Más información
Equipo completo	Holder for Button/DoubleButton Kit de instalación Guía rápida